

Fehlermeldungen und Fehlerbehebung

Symptom	Ursache	Abhilfe
Die Maschine lässt sich nicht einschalten.	▪ Der Netzstecker ist ausgesteckt.	▪ Den Netzstecker einstecken.
	▪ Die Sicherung ist defekt.	▪ Eine neue Sicherung einsetzen.
	▪ Das Netzkabel ist defekt.	▪ Ein neues Netzkabel verwenden.
	▪ Die Maschine ist defekt.	▪ Die Maschine vom Hersteller oder von einer Servicestelle, die vom Hersteller autorisiert wurde, prüfen lassen.
Die Maschine vakuumiert nicht.	▪ Die Maschine ist ausgeschaltet.	▪ Die Maschine einschalten.
	▪ Der Verpackungsprozess wurde nicht gestartet.	▪ Den Verpackungsprozess durch Zudrücken des Kammerdeckels starten.
	▪ Das Vakuumieren der Flasche oder des Vakuumierbehälters wurde nicht gestartet.	▪ Das Vakuumieren durch Drücken des Drehknopfs starten.
	▪ Eine Funktion bzw. ein Favorit wurde nicht ausgewählt.	▪ Eine Funktion bzw. einen Favoriten auswählen.
	▪ Die Maschine ist defekt.	▪ Die Maschine vom Hersteller oder von einer Servicestelle, die vom Hersteller autorisiert wurde, prüfen lassen.
Der Kammerdeckel ist geschlossen und wird trotz laufender Pumpe nicht angesaugt.	▪ Der Kammerdeckel wurde nicht fest oder lange genug zuge-drückt.	▪ Den Kammerdeckel fest zu-drücken und 2 - 3 Sekunden gedrückt halten.
	▪ Die Kammerdeckeldichtung ist verschmutzt.	▪ Die Kammerdeckeldichtung reinigen.
	▪ Die Kammerdeckeldichtung ist beschädigt.	▪ Die Kammerdeckeldichtung wechseln.
Die Siegelnaht ist ungleichmäßig und wellig.	▪ Das Teflonband an der Siegel-schiene ist verschlissen.	▪ Die Siegelschiene wechseln.
Die Verpackung ist undicht.	▪ Beim Schließen des Kammer-deckels wurde der Beutelhalbs eingeklemmt.	▪ Den Vakuumbbeutel so einlegen, dass die Öffnung innerhalb der Kammer liegt. Falls erforderlich, einen kleineren Vakuumbbeutel verwenden.
	▪ Der Vakuumbbeutel ist während des Verpackungsprozesses von der Siegelschiene gerutscht.	▪ Den Vakuumbbeutel so positionieren, dass die Öffnung des Beutels mittig auf der Siegel-schiene liegt und beim Schließen des Kammerdeckels nicht eingeklemmt wird.
	▪ Der Vakuumbbeutel wurde falsch auf der Siegelschiene positioniert.	▪ Den Vakuumbbeutel mittig auf die Siegelschiene legen. ▪ Der Vakuumbbeutel darf nicht seitlich über die Siegelschiene hinausragen.
	▪ Der Vakuumbbeutel wurde nicht vollständig versiegelt.	▪ Den Vakuumbbeutel mittig auf die Siegelschiene legen. ▪ Der Vakuumbbeutel darf nicht seitlich über die Siegelschiene hinausragen.

Symptom	Ursache	Abhilfe
Die Verpackung ist undicht. (Fortsetzung)	▪ Der Vakuumbbeutel ist zu voll.	▪ Einen neuen, unbenutzten Vakuumbbeutel mit weniger Produkt befüllen.
	▪ Der Vakuumbbeutel ist beschädigt.	▪ Einen neuen Vakuumbbeutel verwenden.
	▪ Der Vakuumbbeutel ist ungeeignet.	▪ Einen siegelfähigen Vakuumbbeutel verwenden.
	▪ Die Siegelnaht ist verschmutzt.	▪ Den Vakuumbbeutel im Siegelbereich sauber halten.
	▪ Die Siegelschiene ist verschmutzt.	▪ Die Siegelschiene reinigen.
	▪ Die Siegelschiene ist beschädigt.	▪ Die Siegelschiene wechseln.
Die Packung ist zu wenig vakuumiert.	▪ Die gewählte Funktion bzw. das gewählte Vakuum ist nicht für das Produkt geeignet.	▪ Eine Funktion bzw. ein Vakuum auswählen, das für das Produkt geeignet ist.
	▪ Das Produkt ist zu warm.	▪ Das Produkt vor dem Verpacken abkühlen lassen.
	▪ Das Produkt ist zu flüssig oder zu feucht.	▪ Das Produkt einfrieren.
	▪ Das Vakuumieren wurde durch Drücken des Drehknopfes abgebrochen.	▪ Das Produkt in einen unbenutzten Vakuumbbeutel füllen und erneut verpacken.
	▪ Der Kammerdeckel liegt nicht dicht auf der Kammerdeckeldichtung auf.	▪ Prüfen, ob die Kammerdeckeldichtung verunreinigt oder beschädigt ist. Falls erforderlich, die Kammerdeckeldichtung reinigen oder austauschen.
Das verpackte Lebensmittel schimmelt oder verdirbt unverhältnismäßig schnell.	▪ Das Lebensmittel wurde verkeimt verpackt.	▪ Nur frische Lebensmittel verpacken. ▪ Beim Verpacken auf ausreichend Hygiene achten.
	▪ Ein Vakuumbbeutel wurde mehrfach verwendet.	▪ Die Vakuumbbeutel nur einmalig und nicht mehrfach verwenden.
	▪ Ein länger gelagertes Lebensmittel wurde verpackt.	▪ Frische Lebensmittel verpacken. ▪ Lebensmittel unmittelbar verpacken und nicht vorher lagern. ▪ Bei verderblichen Lebensmitteln die Kühlkette einhalten.
	▪ Ein ungeeigneter Vakuumbbeutel wurde verwendet.	▪ Einen geeigneten Vakuumbbeutel verwenden.
Die Packung bläht sich während der Lagerung auf.	▪ Das Lebensmittel gärt.	▪ Das Lebensmittel ist in diesem Zustand nicht für das Vakuumverpacken geeignet. Das Lebensmittel vor dem Verpacken behandeln, z. B. durch Blanchieren, Gefrieren etc.
Die Siegelnaht ist beim Abtrennen des Beutelüberstandes ungleichmäßig oder zieht Fäden.	▪ Die Siegelschiene ist überhitzt.	▪ Die Siegelschiene abkühlen lassen. ▪ Vor dem Abtrennen des Beutelüberstandes, den Vakuumbbeutel 20 - 30 Sekunden abkühlen lassen.